





Задръжете  за включване/изключване.

Натиснете  или , за да промените режима на работа.

Бутон [BACK] служи за връщане в главното меню, а бутон [OK] за влизане в избрания режим

### **Регистриране на продажба (издаване на фискален бон)**

Използвайте бутони  или  за да достъпите режим **РЕГИСТРАЦИЯ**

**Работа с избор на департамент, по свободна цена**

**РЕГИСТРАЦИЯ > 1 > [OK] > [Сума] > [Департамент] > [TOTAL]**

**Работа с количества, по свободна цена**

**РЕГИСТРАЦИЯ > 1 > [CLK] > [Количество] > [QTY] > [Сума] > [Департамент] > [TOTAL]**

**Избор на департамент**

- натиснете бутон от [01] до [03], за да изберете съответния департамент;

- натиснете [D+] за да изберете друг номер на департамент. Когато на дисплея се изпише **Деп.№**, наберете номера на желанния департамент и потвърдете с [STL].

**Корекция на грешно въведена сума**

- грешна сума или количество, коригирайте с бутон [C],

- грешна сума, след избор на департамент, коригирайте с бутон [VD]

- грешна сума, след приключване на бона, коригирайте с операция **СТОРНО**.

**Избор на тип плащане**

- в брой – [TOTAL]

- с карта - [PY]. Изберете 2 и потвърдете с [STL].



**Отпечатване на дубликат на фискален бон**

Веднага след приключването на бона, натискане бутони 9 9 и [TOTAL]

### **Дневен финансов отчет с нулиране**

Този отчет се разпечатва за всеки ден, през който има издадена фискален бон.

Ако през деня не е издаван фискален бон, отчетът не е задължителен.



Използвайте бутони  или  за да достъпите режим **НУЛИРАНЕ**

**НУЛИРАНЕ > 9999 > [CLK] > [TOTAL]**

### **Месечен и годишен отчет**

Месечният отчет се пуска до седмо число на настоящия месец (за предходния) и е задължителен.

Годишният отчет се пуска до седмо число на месец Януари и е задължителен, дори да е нулев.

Използвайте бутони  или  за да достъпите режим **ФИСК.ПАМЕТ**

**ФИСК.ПАМЕТ > 9999 > [CLK] > 1 1 > [STL] > начална дата > [QTY] > крайна дата > [VD]**

Начална и крайна дата въведете с по 2 цифри за ден, месец и година, например 010719.

### **Служебно въвеждане и извеждане на суми**

- въвеждане: **РЕГИСТРАЦИЯ > 1 > [OK] > [Сума] > [ALT] + [%]\***

- извеждане: **РЕГИСТРАЦИЯ > 1 > [OK] > [Сума] > [%]**

### **Сторно операция**

**РЕГИСТРАЦИЯ > 1 > [OK] > [код на СТОРНО операцията] > [ALT] + [VD]\* > [Номер на бона] > [OK] >**

**[Дата и час на бона] > [OK] > [Номер на фиск.памет] > [OK] > [Сума за сторниране] > [Департамент] > [TOTAL].**

**Кодове за сторно операции:**

91 – Рекламация/Връщане на стока, 92 – Операторска грешка, 93 – Намаляване на данъчна основа

**Номер на бон** - долу вляво на фискалния бон

**Фискална памет** - долу вдясно на бона, започва с 36...

\* [ALT] + [бутон] – натиснете и задръжете бутон [ALT] и едновременно натиснете другия бутон